# Паспорт изделия

## Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, STP, кат.5e, 1U

**Артикул:** LAN-PPi24S5E

Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, STP, кат.5e, 1U



## Описание

Патч-панель с индикацией предназначена для удобства определения подключенного оборудования. Каждый порт панели имеет светодиод, который при подключении передатчика индицирует состояние подключения порта патч-панели. Для отображения статуса подключения необходим передатчик LAN-PPi-CHKTOOL.

Патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.  Соответствует требованиям категории 5е.

Панель может монтироваться в 19-дюймовую стойку, шкаф или настенную раму, а также на стену (с помощью дополнительных кронштейнов). Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию - IDC (Isolation Displacement Contact). Разъемы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone.

Конструкция панели предусматривает попарную фиксацию кабельных экранов под специальные скобы. На корпусе панели имеется заземляющий контакт. К нему подключен проводник для заземления, обжатый кольцевыми клеммами.  Панель имеет встроенный органайзер для фиксации подходящих с обратной стороны кабелей.

На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45. С лицевой стороны порты панели имеют цифровую нумерацию и поля для дополнительной маркировки.

• Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed.2 и EN 50173-1

• Статус светодиода (зеленый / красный) для идентификации он-лайн

• Стандартные порты типа RJ-45, объединенные в группы по 8 портов


через
РОЗЕТКУ
Роутер или коммутатор
UTP или STP LED патч-панель
Передатчик
Горит красный СИД: К СИД панели подключены и розетка и сетевое оборудование (рутер или коммутатор)


через
РОЗЕТКУ
Роутер или коммутатор
UTP или STP LED патч-панель
Передатчик
Горит зеленый СИД: К СИД панели подключена только розетка


Роутер или коммутатор
UTP или STP LED патч-панель
Передатчик
СИД не светится: Нет соединения между розеткой и СИД панелью

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-PPi24S5E | Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, STP, кат.5e, 1U |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.